

ワイヤレスミニキーボード

WIRELESS MINI KEYBOARD

取扱説明書

ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

△危険 取り扱いを誤った場合「死亡または、重傷を負う危険の発生が想定される」内容です。

- 分解、改造をしないでください。分解、改造によるトラブルについて当社では一切の責任を負いかねます。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

△警告 取り扱いを誤った場合「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- ご使用の際は、接続機器の取扱説明書もあわせてご覧いただきそれぞれの警告事項・注意事項に従ってください。
- 本製品は日本国内向けです。日本国外の使用による故障・事故等について弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 火気のそばやガソリンスタンドなどの引火、爆発の恐れのある場所では使用しないでください。また、火の中に入れないでください。
- 温氣やほこりの多い場所、直射日光の強い場所、高温の場所では使用、保管、放置しないでください。
- 濡らしたり濡れた手で本製品の端子部分に触れないでください。
- 水などの液体が入った場合は使用を止めてください。
- 落としたり強い衝撃を加えないでください。
- 端子部分にゴミやほこりが入らないようにしてください。
- 本製品から異常な高熱や異臭、発煙などを発した場合は、直ぐ使用を中止し当社までご連絡ください。
- 本製品に布団や衣類をかけたままで充電しないでください。
- 本製品に重いものを載せたり踏み付けたりしないでください。
- 端子部が歪んだり、ケーブルが痛んだ場合は使用しないでください。
- 本製品が故障した際は使用しないでください。

△注意 取り扱いを誤った場合「障害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 充電、または使用中に本製品の清掃をしないでください。
清掃の際には、電源をOFFにして充電ケーブルから本製品を取り外してください。

ご使用の前に

- 本製品は、ブルートゥース対応の接続機器用です。
- コンクリートなどの障害物を挟むと通信できない場合があります。
- 電化製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）の近くでは正常に通信できない場合があります。
- 無線機や放送局の近くでは正常に通信できない場合があります。
- 本製品に起因する事故、故障、記載内容の保証などに関して、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- データ等は予めバックアップをお取りになってからご使用ください。
- 内蔵電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
- 十分に充電した状態で使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合は内蔵電池の寿命となります。
- 本製品は全ての機器での動作を保証するものではありません。

内蔵電池について

内蔵電池は、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。内蔵電池の消耗は特性であり故障ではありません。
また、内蔵電池の交換は出来ません。

- 本製品を使用せずに長時間保管していた場合、内蔵電池の性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
- 周囲温度が低い環境では、接続時間が短くなります。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容についてはお住まいの地方自治体にお問合せください。

各部名称



充電方法

- ①付属のmicroUSBケーブルを本製品の充電端子に接続します。
- ②microUSBケーブルをPCやUSBポート付AC充電器に接続します。
- ③充電が開始されると充電LEDが赤く点灯し、満充電になると消灯します。
- ※本製品はバッテリー残量が少なくなると、充電LEDが2秒毎に点滅します。

ペアリング方法

本製品はPC・タブレット・スマートフォンなど、最大3台までペアリング可能です。
接続端末のペアリング方法については接続端末の取扱説明書などをご確認ください。
また、良好なペアリングのために本製品と接続端末を90cm以内に置いてください。

ペアリングの準備

- ①キーボードの電源スイッチをONにすると、電源LEDが5秒間青く点灯します。
- ②接続端末をペアリング可能状態にしてください。
- ※本製品は180秒ペアリングできなかった場合、自動的にスリープモードになります。

1台目のペアリング

- ①本製品の【Fn + ①】を同時に押してください。
- ②本製品の【Fn + Connectキー】を同時に2秒押してください。
- ③接続端末の設定画面に【FS-KBBT01-BK】が表示されたら選択します。
- ④ペアリングが完了し、【Fn + ①】に接続端末が登録されます。

2台目のペアリング

- ①本製品の【Fn + ②】を同時に押してください。
- ②本製品の【Fn + Connectキー】を同時に2秒押してください。
- ③接続端末の設定画面に【FS-KBBT01-BK】が表示されたら選択します。
- ④ペアリングが完了し、【Fn + ②】に接続端末が登録されます。

3台目のペアリング

- ①本製品の【Fn + ③】を同時に押してください。
 - ②本製品の【Fn + Connectキー】を同時に2秒押してください。
 - ③接続端末の設定画面に【FS-KBBTC01-BK】が表示されたら選択します。
 - ④ペアリングが完了し、【Fn + ③】に接続端末が登録されます。
- ※正しくペアリングできない場合は、本製品の電源をOFFにして接続端末の「デバイスの登録を解除」をおこなってから、やり直してください。

登録端末の切り替え

【Fn + ①】【Fn + ②】【Fn + ③】の切り替えキーを押すことで、ペアリングLEDが青く2秒点灯し、それぞれの番号に登録した接続端末に切り替えることができます。

登録端末の切り替え後は機種ごとのOSによって、動作モードの切り替えをしてください。

動作モードの切り替え

【Fn + Android】【Fn + Windows】【Fn + iOS】の切り替えキーを押すことで、ペアリングLEDが青く3回点滅し、端末の種類に対応した動作に切り替えることができます。

※Macは【Fn + iOS】で切り替えてください。

ファンクションキー一覧

アイコン	機能
Esc □	ブラウザのホーム画面を開きます
F1 	すべて選択
F2 	コピー
F3 	ペースト(貼り付け)
F4 	カット(切り取り)
F5 	前のトラックへ
F6 	再生 / 一時停止
F7 	次のトラックへ
F8 	画面を暗くする
F9 	画面を明るくする
F10 	音をミュートにする(消音)
F11 	音量を下げる
F12 	音量を上げる
Del 	Scroll Lock キー

商品仕様

- 通信方式:ブルートゥース Ver3.0
- 電池容量:150mAh
- 継続使用時間:約44時間※
- 規格:JIS日本語配列
- キー構造:パンタグラフ
- 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
※時間は目安です。使用状況などにより時間は変わります。

接続に問題がある場合

- 内蔵電池が消耗していないか確認してください。
内蔵電池が消耗していると本製品が適切に機能しない場合がございます。本製品の再充電をしてください。
- 本製品の電源がONになっていることを確認してください。
- 接続機器のブルートゥースを再起動し機器の範囲内にあることを確認してください。
- 正しくペアリングされているかを確認してください。

サポート

- 万一、弊社の製造上の原因による故障が発生した場合には、保証規定により無償修理、交換をいたします。
- また接続機器等についての保証など一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 海外でのご使用の際のトラブルはご対応できかねる場合があります。
- 接続端末等の操作についてはサポートしておりません。

株式会社 FSC

〒143-0016 東京都大田区大森北6-2-29 FSCビル
サポートTEL: 03-5753-2238
サポートMAIL: support@e-fsc.jp
URL: <http://www.e-fsc.jp/>