

HKW.

WE-TYPKBM-SV
タイプライター風キーボードミニ

インストール

- 1.インストール:ドライバーのインストールは不要です。直接デバイスに接続してご利用いただけます。
- 2.キーボードインターフェース:USBインターフェース、USB FULL SPEED 2.0

特徴

- 1.人間工学に基づいたデザイン
- 2.Nキーロールオーバー対応で、さまざまなゲームに対応しています
- 3.ダブルショット射出成形により、摩損しにくい刻印
- 4.しっかりとした打鍵感のメカニカルスイッチ

LEDバックライトモード

18種類のライトモードに切り替えることができます。
初回使用時には、走馬灯のライトモーションが設定されております。
以降は最後に設定したライトモーションで点灯されます。








+





ライトモードを切り替えることができます

- 1、常灯 2、プレス 3、足跡 4、小波 5、夕風 6、ストリーミング 7、シャイニング
ライト 8、一閃 9、雪解け 10、波紋 11、フラワー 12、ルーレット 13、ストーム
14、スネークレース 15、トゥインクルスター 16、川の流れ
17、スキャン 18、シャインウェーブ

カスタマイズライトモード

1. FN2+  を押してライトカスタマイズモードに移り、FN2+  をもう一度押すと記録モードになりCAPライトが点滅します(記録終了時に消灯します)。
- 2.点灯させたいキーを押して、お好みのライトパターンを作成してください。
- 3.設定が完了したら、FN2+  を押して保存してください。
- 4.記録したライトパターンを点灯させたい場合はFN2+  を押してください。
- 5.カスタマイズモードでFN1+  を5秒間長押しすると、設定が消去されます。


FN1ショートカット機能




LEDコントロール機能



バックライトの明るさを五段階調整できます



キーロック機能



初期化設定



対応OS

Windows/MacのOSに対応しています

キーボードレイアウトの設定

日本語OSに接続した場合、ハードウェアキーボードレイアウトを英語キーボードに変更する必要があります

パッケージ内容

mini タイプライターキーボード	x1
Type-Cケーブル	x1
取り扱い説明書	x1